

Drift och skötselråd effektgardiner.

Tips och idéer:

Effektgardiner är en produkt som är nästintill underhållsfri. Gardinen ska skötas efter dessa råd, för bästa livslängd. Gardinerna har ett sidodrag som man manövrerar gardinen steglöst till önskat läge. Drar man neråt i de inre delen av sidodraget går gardinen neråt och tvärtom då man drar i det yttre delen av sidodraget.

Före användning se till att:

- Fönster är stängda så att gardinen inte utsätts för tvärdrag.
- Att gardinen har fri löpväg.
- När gardinen når sitt undre läge, får ni aldrig fortsätta dra i det inre sidodragsslinan.
- Gardinen ska endast användas av personer som tagit del av denna instruktion.

Under användning så:

- Se att gardinen rullar rakt.
- Stanna vid önskad plats.
- Vid upprullning använd det yttre av linorna på sidodraget.

Vid fel:

- Rapportera fel till skötselansvarig. Se kontaktuppgifter!
- Kontakta installatör för rådgivning och service.

Rengöring:

- De synliga profilerna kan torkas med lätt fuktig trasa.
- För alla våra vävar utom de med metalliserad baksida rekommenderar vi att ni dammsuger dem eller torkar av dem med en väl utkramad, fuktig trasa. En väv med metalliserad baksida ska endast dammsugas.
- Undvik att gnugga med den fuktiga trasan då detta kan leda till ljusare fläckar eller "ringar" i väven.
- De vanligaste orsakerna till att en väv får fläckar är först och främst insekter men även fönsterputsmedel. Försök att undvika båda.
- Strykjärn ska aldrig användas på någon väv
- Smörj inte konstruktionen med oljor och liknande.