

Drift och skötselråd rullgardiner.

Tips och idéer:

Rullgardiner är en produkt som är nästintill underhållsfri. Gardinen ska skötas efter dessa råd, för bästa livslängd. Gardinerna har ett sidodrag som man manövrerar gardinen steglöst till önskat läge. Drar man neråt i de inre delen av sidodraget går gardinen neråt och tvärtom då man drar i det yttre delen av sidodraget.

Före användning se till att:

- Fönster är stängda så att gardinen inte utsätts för tvärdrag.
- Att gardinen har fri löpväg.
- När gardinen når sitt undre läge, får ni aldrig fortsätta dra i det inre sidodragsslinan. Röret ska inte vara tomt på väv, för då finns det risk för att väven lossar från röret.
- Gardinen ska endast användas av personer som tagit del av denna instruktion.

Under användning så:

- Se att gardinen rullar rakt.
- Stanna vid önskad plats.
- Vid upprullning använd det yttre av linorna på sidodraget.

Vid fel:

- Rapportera fel till skötselansvarig. Se kontaktuppgifter!
- Kontakta installatör för rådgivning och service.

Rengöring:

- De synliga profilerna kan torkas med lätt fuktig trasa.
- Väven kan torkas med fuktig trasa och mild tvållösning. Gnugga inte för mycket då detta kan orsaka bestående fläckar på väven.
- Smörj inte konstruktionen med oljor och liknande.